

# TECHNISCHES DATENBLATT

## PUR ADHESIVE 3200

PUR Adhesive 3200 wird zum Verkleben von vlieskaschierten SealEco Bahnen auf unterschiedlichen Untergründen verwendet. Aufgrund seiner speziellen Rezeptur, bei der physikalische Trocknung und chemische Vernetzung kombiniert wurden, ist die Penetration des Klebstoffs auch bei stark absorbierenden Materialien begrenzt. Der Kleber kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden.



### Technische Daten

<b>Basis:</b>	Polyurethan
<b>Farbe:</b>	Hellgelb
<b>Konsistenz:</b>	Flüssig
<b>Flammpunkt:</b>	-18°C
<b>Viscosität (bei 20°C):</b>	6.000 mPa.s
<b>Densität (bei 20°C):</b>	1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Lagerzeit:</b>	9 Monate an einem gut belüfteten und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und 30°C.

### Verpackung

Gewicht (kg/St.)	Inhalt (L/St.)	Max St./Palette	Max Gewicht/Palette (kg)
10	10	50	525
20	20	24	505

Verfügbarkeit je nach Land. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

### Verbrauch

350 g/m<sup>2</sup> für partielle Haftung.

450 g/m<sup>2</sup> für volle Haftung.

### Gebrauchsanweisung

PUR-Kleber 3200 ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Der Kleber kann nur bei Temperaturen zwischen +5°C und 30°C aufgetragen werden. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 15°C empfiehlt SealEco, den Kleber vor Gebrauch auf maximal 30°C vorzuwärmen. Die Temperatur des Klebers muss beim Auftragen immer >15°C betragen. Bei partieller Verklebung wird PUR-Kleber 3200 in Raupen aufgetragen. Löcher von ca. Ø 6 mm im Abstand von 50 mm in die Dose stanzen und den Kleber verteilen. Stoßstellen auf der Bahn sind klebstofffrei zu halten. Warten Sie (5 Minuten bei 20 °C), bis der Klebstoff leicht zu quellen beginnt und weiß wird, bevor Sie die Bahn ausrollen. Bei vollflächiger Verklebung sollte der Kleber mit einer Zahnspachtel oder Rolle aufgetragen werden. Rollen Sie die Bahn in den feuchten Kleber und drücken Sie sie mit einem Besen oder einer Walze an. Üben Sie nach 30 Minuten erneut Druck aus, ohne die Membran zu dehnen. Verteilen Sie den Kleber nicht über größere Dachflächen, als Sie in ca. 20 Minuten bedecken können. Abbindezeit: je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen 1 Stunde und 2 Tagen.

### Geeignete Substrate

PUR Adhesive 3200 haftet auf Untergründen wie: Holz, Beton, Leichtbeton, zugelassene Dämmstoffe und bituminöse Untergründe. Eine Haftung auf Bitumen mit niedrigem Schmelzpunkt, mit Schiefer, Sand oder Kreide ist nicht zulässig. Der Untergrund muss mindestens +5°C warm, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Weitere Anweisungen finden Sie im Installationshandbuch.

### Hinweis

Produkten är extremt brandfarlig. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor Transport, Lagerung und Gebrauch.

### Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).