

TECHNISCHES DATENBLATT

REINFORCED PERIMETER STRIP

Der Reinforced Perimeter Strip wird zur Befestigung von unkaschierten SealEco EPDM-Bahnen in der Bilge und an Dachöffnungen verwendet. Dieser Streifen besteht aus einem verstärkten EPDM-Streifen, der teilweise mit einem EPDM Seam Tape versehen ist. Das Produkt ist verstärkt und flexibel und stellt eine sofortige Verbindung zwischen den Membranen her. Reinforced Perimeter Strip wird immer in Kombination mit Single Ply Primer verwendet.



Technische Daten

Basis:	Synthetischer Kautschuk
Farbe:	Schwarz
Dicke EPDM:	1.14 mm
Breite EPDM:	152 mm
Dicke Bandnähte:	0.9 mm
Breite Bandnähte :	76 m
Lagerzeit:	12 Monate in Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung (5°C - 30°C)

Verpackung

Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Rollen/Karton (st.)	Gewicht/Karton (kg)	Kartons/Palette (st.)
152	30.48	2	19.0	36

Verfügbarkeit je nach Land. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Partner für weitere Informationen.

Gebrauchsanweisung

Die zu verbindenden EPDM-Bahnen sind vollkommen trocken und sauber. Sie sollten glatt liegen, ohne Falten oder Spannungen jeglicher Art. Verunreinigte Oberflächen sollten vor dem Auftragen des Single Ply Primer mit Cleaning Wash 9700 gereinigt werden. Rollen Sie den verstärkten Begrenzungsstreifen neben dem Bordstein aus. Positionieren Sie den Abschnitt des Streifens ohne Klebeband an oder direkt neben dem Bordstein und alle 200 mm von Mitte zu Mitte mechanisch fixieren im Untergrund mit dem richtige Schrauben und Druckverteilerplatten oder Battenbars. Die Befestigungsmittel dürfen nicht mehr als 50 mm von der Dachöffnung oder dem Bordstein entfernt sein. Falten Sie die EPDM-Folie so zurück, dass der Streifen gerade noch sichtbar ist und die Folie parallel ausgerichtet ist. Markieren Sie die Breite des Bandes auf der EPDM-Folie. Darauf den Single Ply Primer gemäß den Richtlinien mit einem Schrubber auftragen. Lassen Sie den Single Ply Primer bei Berührung vollständig trocknen. Die maximale Offenzeit beträgt 20 Minuten (bei 20°C 50% RH).

Nachdem sich der Single Ply Primer angetrocknet hat, entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband und bringen Sie die Membran spannungsfrei auf den Reinforced Perimeter Strip an. Drücken Sie zuerst die Folie manuell und rollen Sie dann das beklebte Teil mit einem Silikonrolle fest an. Drücken Sie die Rolle fest, zuerst quer über das Band und dann der Länge nach, um Luftpfeifen zu vermeiden.

Das Reinforced Perimeter Strip darf nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C oder bei Regen, Nebel, starkem Wind oder Kondensationsgefahr installiert werden. Ein Scheuer-Pad muss nach 30 m Verfübung ausgetauscht werden. Wenn es ausgetrocknet ist, darf es nicht wiederverwendet oder gereinigt werden. Befolgen Sie sorgfältig die Installationsanweisungen.

Hinweis

Lesen Sie vor Anwendung bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Ausstellung aktuell und korrekt. Die neueste Version finden Sie immer unter www.sealeco.com.