FICHE TECHNIQUE

PROTECTION TAPE

Le Protection Tape est appliqué sur les zones de joints pour temporairement protéger ces zones contre la saleté et de l'oxydation pendant les pauses de travail.
Le Protection Tape doit être retiré avant que Thermobond soit soudé.

Données techniques

Largeur (mm)	Longueur (m)	Conditionnement (pcs/boîte)
75	33	12

Disponibilité en fonction du pays. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus d'informations.

Stockage
12 mois dans un endroit au sec, ventilé entre +5°C et 30°C.

Avertissement
Les informations contenues dans cette fiche technique sont à jour et correctes au moment de la publication. Pour la dernière version, veuillez consulter le site web de Sealeco www.sealeco.com.

SealEco | PO Box 514-SE331 25 | Värnamo, Sweden | T. +46 (0)370 510 100 |
F. +46 (0)370 510 101 | E. info@sealeco.com | I. www.sealeco.com